



Anschlüsse Ladegerät

- ① Steckbuchse, der mittlere Pin ist der Sensor.
- ② Platinenschalter. Die Schalter müssen alle nach oben zeigen, also auf „off“ stehen.
- ③ Wechselkontakt zur freien Verfügung.
- ④ Kontaktbrücke, Lüfter an/aus.
- ⑤ LED zeigt durch Blinken den aktuellen Lademodus an.

7.4 Bordnetz

Alle 12 V-Verbraucher werden direkt von der Aufbauatterie versorgt. Bei 230 V-Netzbetrieb werden diese automatisch über das Ladegerät geladen.

Alle Leuchten im Reisemobil sind 12V-LED-Leuchten. Nur elektrische Großgeräte wie Combi E-Heizung*, Klimaanlage* usw. sind 230 V-Geräte.

Hobby



Sicherungsbelegung

Sicherungsbelegung

Die Sicherungen der einzelnen internen Stromkreise befinden sich im Eingangsmodul.



Bei einigen Modellen kann es zu geringfügigen Abweichungen in der Belegung kommen.



Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn die Fehlerursache bekannt und beseitigt ist.

15A	Lichtsteuerung	:
15A	Lichtsteuerung	:
7.5A	Lichtsteuerung	:
7.5A	Out1	:
15A	Out2	:
15A	Out3	:
15A	DP geschaltet	:
7.5A	Pumpe	:
7.5A	Radio	:
7.5A	Aux1	:
10A	Tankheizung	:
15A	Out4	:
25A	Trittsstufe	:
7.5A	Kühlschrank DP	:
7.5A	Out5	:
20A	Kühlschrank	:

12V Steckdosen (Garage, Tisch)
12V TV-Steckdose
Sat-Anlage
Duo-Control Crash Sensor
Heizung

