

SAFARI•RESIDENCE

Montage im Handumdrehen

Die Montage der Safari-Residence ist einfach und nimmt unter optimalen Umständen nur 15 Minuten in Anspruch. Sie erhalten ein besonders stabiles Markisenzelt mit einer soliden Ausstrahlung, das besonders wind- und wasserabweisend ist.



Stecken Sie die drei Teile des Klemmprofils bis zum Einrasten zusammen.



Schieben Sie die Seitenwände mit der Kante von unten in die Klemmprofile.



Spannen Sie die Klemmprofile zwischen Markisengehäuse und die Frontleiste



Ziehen Sie das Markisentuch zwischen die Klemmprofile und drehen Sie die drei Teile an beiden Seiten fest.



Stecken Sie die Mastprofilen ineinander und schieben Sie diese über den vertikalen Keder der Seitenwände nach oben.



Drücken Sie die Gummidichtung gegen die Fahrzeugwand, ziehen Sie den unteren Teil des Andruckprofils aus, stecken Sie diesen in die Erde und ziehen Sie die Klemmschraube an.



Bringen Sie die diagonalen Streben in den Nuten der Mast- und Klemmprofile an, spannen Sie diese und schrauben Sie sie an beiden Seiten fest.



Schieben Sie die vordere Wand mit dem Keder in die Nut in der Frontleiste.



Bringen Sie die Kunststoffverbindungen zwischen der vorderen Wand und den Seitenwänden an.