

Neue G 607: Das ist neu für ALUGAS TRAVELMate Nutzer

Die überarbeitete G 607 bringt neue Anforderungen für Flüssiggasanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen. Ziel ist mehr Sicherheit und eine einheitliche Ausführung.

Betankung nur über Außenanschluss

Die TRAVELMate darf nur über einen fest eingebauten Außenfüllanschluss mit LPG betankt werden. Eine direkte Befüllung an der Flasche ist nicht erlaubt.

Nur im Fahrzeug befüllen

Die Betankung ist nur im eingebauten Zustand im Gaskasten des Fahrzeugs zulässig.

Werkzeuglose Entnahme erforderlich

Die Tankflasche muss ohne Werkzeug entnommen werden können, z. B. über Schnellverschlüsse oder Flügelschrauben.

Schnellkupplung ist Pflicht

Neu ist die verpflichtende Schnellkupplung. Sie ermöglicht das schnelle und sichere Trennen der Gasleitung für Wartung oder Notfälle. Die ALUGAS Schnellkupplung erfüllt diese Anforderung.



Wichtige Dokumentation

Seriennummern und Prüfdaten sollten sauber dokumentiert werden, um spätere Prüfungen zu erleichtern.

Nur geprüfte Komponenten verwenden

Es dürfen ausschließlich zugelassene Bauteile verwendet werden.

Fazit:

Viele bestehende Anlagen können angepasst werden. Besonders wichtig sind die Schnellkupplungen, eine werkzeuglose Befestigung und eine vollständige Dokumentation.

Bei Fragen helfen unsere Fachhändler oder Ihr ALUGAS TEAM gerne weiter.