

Anheben mit Wagenheber und Hebebühne - Anheben mit Wagenheber

Transit 2006.5 (04/2006-)

Drucken

Beschreibung und Funktion


Alle Fahrzeuge

⚠ ACHTUNG: Fahrzeug auf ebener, fester Fläche abstellen. Muss das Fahrzeug auf weichem Untergrund angehoben werden, ist der Wagenheber zur Verteilung der Last mit geeigneten Unterlagen zu unterlegen. Rad diagonal gegenüber dem Wagenheber mit einem Unterlegkeil sichern. Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

ANMERKUNG: Nur die vorgegebenen Anhebe- und Abstützpunkte benutzen.

BEACHTEN: Für korrekte Anweisungen zur Verwendung des Wagenhebers siehe Bedienungsanleitung.

Kastenwagen, Bus und Kombi (kurzer Radstand [SWB], mittlerer Radstand [MWB], langer Radstand [LWB] und Überlänge)



TBL525125

Fahrgestell mit Einzel-Fahrerhaus, Fahrgestell mit Einzel-Fahrerhaus und Rahmenverlängerung, Fahrgestell mit Doppel-Fahrerhaus und Fahrgestell mit Doppel-Fahrerhaus und Rahmenverlängerung

